

I tilfælde af friturebrand.

Følg denne instruks nøje og bevar roen.

* Hvis det automatiske slukningssystem ikke er aktiveret, træk i ringen på den manuelle udløser der er placeret i bunden af emhætten og dette vil aktivere systemet.



- * Området evakueres, bed folk om at forlade stedet.
- * Når det er sikkerhedsmæssigt muligt, sluk frituren.
- * Vær klar med brandtæppe, co2 eller pulver slukker i tilfælde af ilden breder sig.
- * Tilkald brandvæsnet. Alarm 112.
- * Brug aldrig vandbaseret sluknings udstyr til slukning af friture brand.

For reetablering og service på anlægget, kontakt IG Service på telefon 4329 2060